



Rys. 1: Montaż pierścienia wyłączającego i pierścienia

- 1 Pierścień wyłączający
- 2 Pierścień
- 3 Blokada pierścienia

Rys. 2: Montaż na tarczy dociskowej sprzęgła

- 4 Pierścień zaciskowy
- 5 Tarcza dociskowa ze sprężyną membranową
- 6 Pierścień wyłączający z pierścieniem

### **! UWAGA**

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia.

Tarczę dociskową należy podnosić przy pomocy odpowiednich przyrządów!

### **OGŁOSZENIE**

Należy przestrzegać kolejności montażu i zwracać uwagę na właściwe położenie poszczególnych części.

1. Połączyć ze sobą pierścień wyłączający (1) i pierścień (2) (rys.1) → Pierścień wyłączający z pierścieniem (6).
2. Ustawić pierścień wyłączający z pierścieniem (6) w szerszych otworach wierzchołka sprężyny membranowej i wcisnąć pierścień zaciskowy (4). Ustawić pierścień zaciskowy (4) w takiej pozycji, aby blokada pierścienia (3) leżała w otworze pierścienia zaciskowego (4) (rys. 2; czerwone oznaczenie).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)