



Ilustracja 1: Oznaczenie położenia montażowego (przykłady)

WSKAZÓWKA

Przed montażem należy sprawdzić boczne bicie sprzęgła (maks. $0,5^{\circ}$ mm).

Tarczę sprzęgła należy zamontować w odpowiednim położeniu. Większość tarcz jest odpowiednio oznakowana. Oznakowanie może być wykonane w powtórki stempla, nadruku, nacięcia laserem lub wybicia.

Nieprawidłowo zamontowane tarcze sprzęgła mogą być przyczyną uszkodzenia sprzęgła lub przekładni.

Położenie montażowe	Od strony silnika	Od strony przekładni
Oznaczenie	FLYWHEEL SIDE	GEARBOX SIDE
	FW SIDE	GB SIDE
	MOTOR SIDE	LATO CAMBIO
	COTE VOLANT	T/M SIDE
	ENGINE SIDE	TRANS SIDE
	MOTORSEITIG	GETRIEBESEITE
	SCHWUNGRADSEITE	

Nowa tarcza sprzęgła bez oznakowania

Podczas demontażu oznakować zużytą tarczę. Przed montażem porównać tarcze ze sobą. Należy zwrócić uwagę na dane producenta pojazdu.

Więcej informacji serwisowych można znaleźć tutaj: www.zf.com/serviceinformation